



FICHA TECNICA

REF. 10158 ; 10161

- MINIBASKET -

Canasta Minibasket móvil E-1.00 con base, patas o ruedas

Canasta para minibasket móvil con base, con saliente del tablero 1, m. y estructura de un solo poste.

POSTE CENTRAL

Fabricado con tubo metálico de 100 x 100 mm. con placa interior atornillada a la base y brazo de 1 mt. atornillado, 2 tirantes para refuerzo de la base.

BASE

Fabricada con tubo rectangular de 80 x 40 x 3 mm., con 4 patas para apoyo a suelo o bien posibilidad de 2 ruedas fijas y 2 giratorias para trasladarla, alojamiento para colocar contrapesos.

MARCO REFUERZO DE TABLEROS

Son de perfil estructural de 50 x 25 x 2 mm., en su parte posterior y coincidiendo con el aro lleva soldada una chapa para refuerzo con 2 tirantes de refuerzo telescópicos del poste central a la parte superior del tablero.

ACABADO Y TRATAMIENTO

Todas las partes metálicas de la canasta están sometidas a un baño de zinc anticorrosión, para evitar la oxidación, que sirve también de acabado final, con aspecto de color metálico.

TORNILLERIA

Toda la tornillería ha sido sometida a un baño de zinc anticorrosión

FABRICADAS SEGÚN NORMA EUROPEA

UNE-EN 1270



CARACTERISTICAS EMBALAJE / JGO

EMBALAJE = 3 BULTOS

2 bultos 2,60 x 1 x 0,10 m. Peso = 35 kg. c/u

1 bulto 1 x 1,30 x 0,60 m. Peso = 70 kg.

PIEZAS QUE SE SUMINISTRAN / JGO

- 2 Postes centrales
- 2 Bases para canastas minibasket
- 2 Tableros de minibasket
- 8 Tirantes de sujeción
(4 para tableros y 4 para bases).
- 2 Aros con sus respectivas redes.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Colocar la chapa del poste central en su alojamiento de la base de 4 tornillos (colocar los tornillos y las tuercas pero no apretarlas fuerte).
2. Colocar el tablero y los dos tirantes regulables del tablero (no apretar nada)
3. Colocar los 2 tirantes que unen la base y el mástil de la canasta.
4. Apretar definitivamente todos los tornillos colocados con anterioridad.
5. Colocar el aro y la red.
6. Poner en posición de juego, con los contrapesos (mínimo 200 kg. por canasta)

NOTA:

- En ningún caso se debe quitar los contrapesos de la base para manipular la canasta.
- Una vez colocada en el sitio se debe sujetar al suelo

Se debe realizar un mantenimiento periódico mínimo anual, comprobar el estado de los tornillos, así como cualquier anomalía que pueda afectar a la estructura de la canasta.

- Se recomienda la utilización de contrapesos (min.200kg. por canasta), así como **SUJETAR AL SUELO UNA VEZ COLOCADAS EN POSICIÓN DE JUEGO.**

